



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA901
Typengenehmigung erteilt	19971126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WINET
04 Typ	Oklahoma Joe's
05 Typ; Variante/Version	24"
06 Vorziffer24...H
07 Karosserieform Code	349
07 Karosserieform	Grill
10 EFKO-Code	1890
10 Hersteller	E. WINET, 8853 Lachen SZ
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	220x90x100mm



23 Länge von	3700
23 Länge bis	4410
24 Breite von	1480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1820
25 Höhe bis	2250
26 Überhang vorne von	2230
26 Überhang vorne bis	2750
27 Überhang hinten von	1470
27 Überhang hinten bis	1660
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1255
31 Spur Achse 1 bis	1295
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13 83T; 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	Beleuchtung hinten auf demontablem Balken montiert
Bemerkungen Z2	2 zusätzliche Rückstrahler müssen fest am Fahrzeug montiert werden
Bemerkungen Z6	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z7	160 - Vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsbalken hinten
Bemerkungen Z8	400 - Abstellstütze einfahren und sichern