



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB716
Typengenehmigung erteilt	20220203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220919
Erweiterung TG Positionen	'4/5
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	TL 30.??0
05 Typ; Variante/Version	PF1; B???
06 Vorziffer	B4Z..... / B54.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	oben rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,74



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Mehrscheiben im Ölbad auf A1
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A1
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DOOSAN
25 Motor Typ	DM03V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3409
28 Leistung kW	74.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	430
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/240103-00741D und 1/240103-00742D
34 Motorkennzeichen	DM03-MFV02
34 Motorkennzeichen	auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4646
40 Länge bis	5272
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2334
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2530
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	2850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5040
52 Leergewicht bis	6700



53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	400/70R20 156B; 13.00x20
<b>70 Reifen Felgen</b>	400/80-24 156B; 13.00x24
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. TL30.60, TL30.70
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) ww. B54D, B4ZP, B54B, B4ZJ, B54H, B4ZT, B54J, B4ZU
<b>Bemerkungen Z5</b>	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
<b>Bemerkungen Z7</b>	22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse
<b>Bemerkungen Z9</b>	36) Notausstieg: Heckfenster ausstellbar
<b>Bemerkungen Z11</b>	56) garantierte Anhängelast: gebremst 12800 kg / ungebremst 750 kg / Auflaufbremse 3500 kg / Stützlast 750 kg;
<b>Bemerkungen Z12</b>	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z14</b>	75) garantierter Schalleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Geräteaufnahme vorne oder über gefährliche Teile der Arbeitsgeräte
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z22</b>	Teleskopausleger ganz einfahren in Fahrstellung, Lenkung auf Vorderradlenkung stellen,
<b>Bemerkungen Z23</b>	Arbeitshydraulik in Kabine sichern