



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA142
Typengenehmigung erteilt	20190301
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	DV+90i
05 Typ; Variante/Version	DV+90i; VO-S, VV-S, VT-S, VS-OS
06 Vorziffer	WGH0H246.HAA0.... / H246....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne unter der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unter der Kabine
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= Stahlbandagen, ww. h= 4 Reifen
16 Lenkung	hydrostatisch, Drehschemellenkung VA+HA
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (CFVI74AU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	410.1
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600



40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2965
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9700
52 Leergewicht bis	12820
53 Garantiegewicht von	11770



53 Garantiegewicht bis	12820
54 Achsgarantie v von	6263
54 Achsgarantie v bis	6383
54 Achsgarantie h von	5387
54 Achsgarantie h bis	6557
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 1690 x d=1200 mm
70 Reifen Felgen	h= 11.00R20 157A3, 13/80R20; 8.00x20
Bemerkungen Z1	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	22) Notlösung Federspeicher: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Front-, Seiten-, Heckscheibe (mit Hammer)
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 107 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) VO-S / VS-OS / VV-S / VT-S
Bemerkungen Z12	53) 12180 / 12820 / 12360 / 11770
Bemerkungen Z13	54) v= 6331 / h= 5849 / v= 6263 / h= 6557 / v= 6309 / h= 6051 / v= 6383 / h= 5387
Bemerkungen Z14	68) Stahlbandagen vo+hi / Stahlbandagen vo+hi / Stahlbandagen vo+hi / Stahlbandage vo und 4 Räder hinten
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Kantenschneidscheibe und Profilanzeige
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Sicherung: Lenkkonsole in Mittelstellung arretieren, Hinterachslenkung ausschalten,

