



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA109
Typengenehmigung erteilt	20020508
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	9640 HM
06 Vorziffer	Z09640.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	43,85
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf Antriebswellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/VR
21 Hilfsbremse Z2	separates Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6081HZ009
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8134
28 Leistung kW	204
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1092
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AH161463 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	6081HZ009
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten Mitte Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9010
40 Länge bis	0
41 Breite von	3490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2674
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14600



52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5700
54 Achsgarantie h bis	6200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/75R34 168A8 weitere im Abrollradiusbereich 752-855mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 540/65R24 146A8 480/80R26 160A8 540/65R30 150A8 weitere nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HA-Antrieb; Achsgarantie 6200kg
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z6	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z8	52) 14100kg, Basisfahrzeug ohne Mähwerk
Bemerkungen Z10	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z19	Markierung : an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z20	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z21	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z22	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, aufgeklappte Streuhaube,
Bemerkungen Z23	Maschine absenken und Hauptschalter ausschalten



Typenscheinschweiz.ch