



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA241
Typengenehmigung erteilt	20210615
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1880
05 Typ; Variante/Version	RL30; -/-
06 Vorziffer	30..... / WNK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte oder rechts, seitlich am Vorderwagen...
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,6
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404J-E22T(5074/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	222.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/PERKINS (ohne Bezeichnung)
34 Motorkennzeichen	404J-E22T
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel oder Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	rechts+links



40 Länge von	4020
40 Länge bis	5116
41 Breite von	1208
41 Breite bis	1480
42 Höhe von	2330
42 Höhe bis	2418
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	1110
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	1110
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3670



53 Garantiegewicht von	3670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 11.5/80-15.3 126AS 8PR; 9.00x15.30 / 12x16.50 161AS 10PR; 9.75x16.50
70 Reifen Felgen	v/h= 15.0/55-17 161AS 10PR; 13.00x17 / 31x15.5-15 116AS 8PR; 13LBx17
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich von 2180 - 2650 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	12) ... oberhalb Vorderachse
Bemerkungen Z5	36) - ww. Fahrerschutzdach oder Kabine;
Bemerkungen Z6	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art.77 VRV, bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z10	In Verbindung mit Standardarbeitswerkzeug
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 101db/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik